

Распиновка разъёмов

Распиновка 72-х контактного разъёма

72-pin connector		
pin	Сторона А	Сторона В
1		
2	SPEAKER L	
3	SPEAKER R	GND
4	HOLD1 SW	
5	HOLD 2 SW	
6	HOLD 3 SW	
7	HOLD 4 SW	
8	HOLD 5 SW	
9	START SW	
10	BET ONE SW	
11	SELECT GAME SW	
12	AUTO START	
13		
14	MAXBET SW	
15	INFO SW	
16	FRONT DOOR SW	
17	BACK DOOR SW	
18	Coin in (Pulse mode)	
19		
20	STATISTIC SW (short)	
21	COLLECT SW	
22		
23	BILLS COUNTER	SELECT GAME LAMP
24	DROP COUNTER	WBA LED
25	REMOTE COUNTER	UPPER LAMP BLUE
26	GAMES COUNTER	UPPER LAMP WHITE
27	HANDPAY COUNTER	WIN COUNTER
28	TOKEN COUNTER	BET COUNTER
29	HOLD 1 LAMP	BET ONE LAMP
30	HOLD 2 LAMP	MAXBET LAMP
31	HOLD 3 LAMP	COLLECT LAMP
32	HOLD 4 LAMP	
33	HOLD 5 LAMP	AUTO START LAMP
34	START LAMP	INFO LAMP
35		
36	GND	GND

Для подключения купюроприемника в импульсном режиме необходимо подать Сигнал на 18А

Распиновка 10-ти контактного разъёма

10-pin connector		
<i>pin</i>	<i>Сторона А</i>	<i>Сторона В</i>
1	GND	GND
2	GND	GND
3	+5v	+5v
4	+5v	+5v
5	+12v	+12v
6	+12v	+12v
7		
8		
9	GND	GND
10	GND	GND

Подключение купюроприёмника

Общая информация

Купюроприемник соединяется с блоком интерфейсным кабелем согласно ниже приведенной таблице.

RS232 используется для протокола ID003

TTL используется для протокола SSP

Подсоединяется к разъему X3

COM Port	
<i>pin</i>	<i>назначение</i>
1	RXD (TTL)
2	RXD(RS232)
3	TXD(RS232)
4	TXD (TTL)
5	ground
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC

Инициализация:

(ВАЖНО: не допускается замыкание перемычки ERASE-стирается программа)

-на включенной плате соединить с землей вывод 19А.

-перезагрузить плату

-обнулить память нажатием любой кнопки

-отсоединить вывод 19А от земли

- перезагрузить плату,

на экране появится сообщение на красном фоне

-повернуть ключ , после чего будут доступны настройки конфигурации . На первой странице настроек устанавливается тип валюты и деноминация. На четвертой странице- настройки каналов купюроприемника(в соответствии со стикером на купюрнике).

На пятой странице конфигурация мониторов и клавиатуры

С закрытой дверью при повороте ключа доступно МЕНЮ:

-ATTENDANT

-ACCOUNTING

-DIAGNOSTIC

-EVENT LOG

-GAME HISTORY

-GAME STATISTIC

С открытой дверью при повороте ключа (вывод 16А на землю) дополнительно доступно:

-GAME SETUP

-MACHINE SETUP

-CALIBRATION

В меню MACHINE SETUP/PARAMETER SETUP параметр REMOTE INPUT является разрешением или запрещением установки кредита с ключа.

При включенном параметре REMOTE INPUT кредит с ключа устанавливается следующим образом:

-повернуть ключ

-нажать дважды HOLD5

-установить кредит кнопками HOLD3/HOLD4/HOLD5